

Sistema filtrante YVE-BIO® Ultimate Quattro

Sistema di filtrazione dell'acqua per uso domestico che utilizza solo la forza di gravità. L'acqua scorre attraverso il filtro a ceramica ad alta densità. La ceramica è in grado di filtrare quasi il 100% di germi, batteri, sedimenti e altre sostanze pericolose. Questo processo imita la naturale filtrazione attraverso le rocce.

In aggiunta, lo speciale rubinetto contiene un magnete che porta l'acqua a creare un vortice destrogiro, secondo i principi di Schauberger.

- Altezza: circa 50 cm (65 cm con supporto)
- Diametro: circa 20 cm
- Volume del serbatoio inferiore: 8 litri

Filtrazione naturale per gravità

Come in natura, l'acqua viene purificata per gravità, goccia dopo goccia, lentamente e naturalmente. A seconda della durezza dell'acqua, la filtrazione richiede circa 2-3 ore per 1 litro di acqua.

I sistemi di filtraggio dell'acqua YVE-BIO® possono essere utilizzati con qualsiasi acqua potabile: di rubinetto, di pozzo o di sorgente. Se si utilizzano le acque sotterranee, si raccomanda di effettuare un test di potabilità. I nostri filtri vengono utilizzati per acque sotterranee in Asia e Africa.

Per motivi legali è necessario fare riferimento a un test personale sulla propria acqua.

La composizione del sistema di filtraggio

Filtro Ceramico ad alta densità - Super Sterasyl

Il primo filtro è costituito da una ceramica ad alta densità, in grado di filtrare tutte le sostanze nocive presenti nell'acqua. Queste includono vari contaminanti, ruggine dei tubi, sedimenti, batteri, germi, virus e molti altri inquinanti.

Argento per una igiene duratura: Il 1° stadio conferisce al filtro forti proprietà batteriostatiche e autosterilizzanti grazie alla ceramica impregnata di ioni d'argento. Questi ioni d'argento sono tossici per i batteri e impediscono la formazione di muffe e alghe sulla superficie del filtro, mantenendo così la pulizia superficiale (l'argento usato nella ceramica è in forma di particolato, molto più grande della nanoscala).

Filtrazione meccanica attraverso la ceramica: Nella 2° fase, l'acqua scorre attraverso i milioni di pori dell'alloggiamento del filtro ceramico. Questi pori, che hanno una dimensione di 0,5 - 0,8 micron, intrappolano le impurità mentre l'acqua vi scorre attraverso.

Carbone attivo: Il 3° stadio con il suo nucleo di carbone attivo fatto di gusci di cocco serve ad aumentare la capacità di assorbimento del filtro, potenziandone la capacità di filtrazione.



Rubinetto magnetico

Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, offre la massima protezione da ruggine e corrosione. Il magnete in dotazione modifica le molecole dell'acqua, conferendo loro la stessa struttura dell'acqua di sorgente. Poiché la tensione superficiale è ridotta, l'acqua può trasportare più ossigeno.

Pietre preziose per l'acqua (solo nel Kit vitalizzazione)

Schegge di quarzo rosa, ametista e cristallo di roccia grezzi. Possono essere aggiunte nel serbatoio inferiore. Le alte frequenze emesse dalle gemme vengono lentamente trasmesse all'acqua e la "puliscono" da vibrazioni disarmoniche causate, tra l'altro, dal lungo trasporto sotto pressione nelle tubature.



Tubetti di Ceramica EM (solo nel Kit vitalizzazione)

Energizzano e arricchiscono l'acqua attraverso un'azione antiossidante. Possono essere aggiunti nel serbatoio inferiore.



Istruzioni per il montaggio

Nota igienica:

*Si prega di osservare che la filtrazione avviene in condizioni sterili, si prega di lavare accuratamente le mani o utilizzare **guanti monouso sterili**, in particolare per evitare la contaminazione da batteri coliformi.*

Quando si aggiunge acqua nel Sistema Filtrante, tutti i germi e i batteri vengono eliminati nel movimento di scorrimento verso il basso attraverso i diversi strati filtranti, in modo che nel contenitore inferiore arrivi acqua perfettamente purificata.

Per questo, per la pulizia del serbatoio inferiore e dei suoi componenti è fondamentale rispettare la massima igiene, utilizzando **solo acqua microbiologicamente pura** (eventualmente si può far bollire per 15 minuti l'acqua di rubinetto e poi farla raffreddare prima di utilizzarla per la detergenza) e una **spugna nuova**. Non lavare alcuna parte con acqua bollente o in lavastoviglie!

Importante: non lavare mai il filtro ceramico, la cartuccia e l'anello con sapone o detergente per la casa, per la pulizia usare solo con una miscela di acido citrico ad uso alimentare (1 cucchiaino in 1 litro di acqua).

Fase 1: pulizia componenti

1. Rimuovere tutti i materiali dell'imballaggio e posizionare i componenti su una superficie pulita.
2. Pulire tutti i contenitori, i coperchi e il rubinetto con una miscela di acido citrico, risciacquare il tutto con acqua pulita.

3. Sciacquare il Filtro Ceramico con acqua pulita evitando di far entrare acqua dal foro inferiore.
4. Sterilizzare i tubetti di Ceramica EM e le pietre preziose (opzionali) mettendoli in un pentolino con acqua fredda e facendoli bollire per 10-15 minuti, lasciar raffreddare l'acqua per evitare bruschi sbalzi di temperatura. Dopo averli scolati, lasciare 2-3 ore al sole in un luogo pulito e senza vento.

Fase 2: montaggio

5. Posizionare il serbatoio inferiore sul supporto (da acquistare a parte).
6. Installare il rubinetto con le due guarnizioni, una interna e una esterna al serbatoio. Le guarnizioni devono essere asciutte. Avvitare senza stringere eccessivamente. Assicurarsi che il rubinetto sia chiuso.
7. Aggiungere i Tubetti di Ceramica EM (100 g, opzionali) e le Pietre Preziose (500 g, opzionali) nel serbatoio inferiore.
8. Montare il Filtro Ceramico nel serbatoio superiore. Inserire la filettatura di Super Sterasyl dall'alto nel foro del serbatoio. Posizionare la guarnizione sulla filettatura e fissarla con il dado ad alette. Avvitare il filtro senza stringere eccessivamente. **Assicurarsi che l'acqua esca solo dal foro del filtro e non dai lati delle guarnizioni.**
9. Posizionare il serbatoio superiore sopra quello inferiore.
10. Riempire il serbatoio superiore con acqua del rubinetto fino a quando è pieno e chiudere con il coperchio.

Dopo il montaggio, effettuare circa 4 processi completi di filtrazione, finché non si vedono più particelle nere di carbone, prima di utilizzare l'acqua, ora il sistema filtrante YVE-BIO® è pronto per l'uso.

Quando il sistema filtrante viene messo in funzione, è possibile che il processo di filtrazione sia molto lento. Nei milioni di pori del filtro ceramico c'è ancora aria che deve uscire. Pertanto, durante il primo periodo di funzionamento, assicurarsi che il serbatoio superiore sia sempre completamente riempito di acqua di rubinetto (avendo cura di controllare che nel serbatoio inferiore ci sia spazio sufficiente per l'acqua che verrà filtrata). La pressione che si crea accelera notevolmente il processo. A seconda della costanza con cui si effettua il rifornimento, questo processo dovrebbe essere completato dopo circa due giorni.

AVVERTENZA: non esporre il sistema di filtraggio dell'acqua YVE-BIO® alla luce solare diretta, per evitare il surriscaldamento.

Manutenzione dei sistemi di filtraggio dell'acqua YVE-BIO®

La qualità dell'acqua di rubinetto varia notevolmente da luogo a luogo. Seguendo le indicazioni del produttore, i sistemi filtranti YVE-BIO® si manterranno perfettamente funzionali.

Grazie alla capacità del filtro Super Sterasyl di catturare e trattenere la maggior parte degli inquinanti,

il processo di filtrazione è molto lento, goccia a goccia. Se il filtro si sporca a causa di molte impurità da trattenerne, può rallentare ulteriormente, questa è la garanzia che il processo di filtrazione si mantiene sempre ad alti livelli.

Molti filtri a carboni attivi permettono una filtrazione veloce, ma questo avviene grazie alla formazione di canali al loro interno, in cui l'acqua transita velocemente senza poter essere completamente depurata.

Note importanti per la pulizia sistema filtrante

- Non lavare alcun componente del filtro in lavastoviglie. Non utilizzare acqua bollente.
- Per ogni operazione di pulizia assicurarsi di mantenere una corretta igiene: lavare le mani accuratamente o utilizzare guanti sterili monouso e una spugna pulita. **L'igiene è fondamentale per mantenere le corrette condizioni nel serbatoio inferiore: in esso arriva solo l'acqua già filtrata dal serbatoio superiore e pertanto è concepito per lavorare in condizioni di massima igiene (assenza di germi patogeni). Bisogna stare quindi attenti ad eventuali contaminazioni dovute, ad esempio, all'uso di una spugna che è stata in contatto con muffe o altro sporco.**
- Se si utilizza il filtro per le acque sotterranee, si consiglia di verificarne precedentemente la potabilità.
- Se si sospetta che la propria acqua possa essere contaminata da batteri coliformi (normalmente non avviene nelle acque di rubinetto nei paesi Europei) sterilizzarla con 15 minuti di ebollizione prima di utilizzarla per la pulizia del sistema filtrante.
- Quando si utilizza continuamente il sistema di filtraggio YVE-BIO®, la pulizia del contenitore inferiore non è più necessaria, perché l'acqua vi arriva priva di germi.
- Se il sistema filtrante non viene utilizzato per più di 24 ore, si consiglia di svuotare entrambi i serbatoi e di riempire il sistema di filtrazione dell'acqua solo prima dell'utilizzo successivo.
- Se si intende sospendere l'uso dell'impianto di filtrazione per più di 7 giorni è consigliabile svuotarlo e lasciar asciugare tutti i componenti in un luogo caldo e asciutto, per poi riporli in un luogo pulito e privo di odori. Evitare comunque di esporre la cartuccia filtrante alla luce del sole. Per riprenderne l'uso sarà sufficiente risciacquare i componenti sotto l'acqua pulita per rimuovere eventuale polvere e rimettere in funzione il sistema filtrante, gettando via il primo ciclo di filtrazione.

Filtro Ceramico Super Sterasyl

Sostituire ogni 2000 litri o 6 mesi

In caso di cambiamento di colore (dal giallo chiaro, arancio, al marrone): è normale che il Filtro Ceramico cambi colore nel tempo, man mano che i contaminanti vengono rimossi dall'acqua (depositi di carbonato di calcio o di altre sostanze non desiderabili).

Per rimuovere queste impurità, smontare il Filtro dal contenitore superiore e strofinarlo con uno spazzolino o con una spugna imbevuta in una soluzione di acido citrico. In questo modo tornerà bianco. Infine, sciacquare il dispositivo sotto l'acqua corrente fino ad eliminare ogni traccia di acido citrico. Questo processo può essere ripetuto quando necessario.

ATTENZIONE: Evitare di far entrare acqua dal foro inferiore per non contaminare il filtro.

Pietre preziose per l'acqua YVE-BIO® (opzionale)

Possono essere rigenerate lasciandole qualche ora al sole.

Tubetti di Ceramica EM (opzionale)

Ogni 6-12 mesi si possono "rinnovare" le proprietà della Ceramica EM lasciandola immersa per una notte in EMa, EMbio Original o EMbio Gold, per una maggiore sicurezza del sistema filtrante si consiglia di farla poi bollire per 10 minuti e quindi lasciarla per qualche ora al sole.

Rubinetto

Per pulire il rubinetto dell'acqua YVE-BIO®, rimuoverlo e pulirlo con una soluzione di acqua e acido citrico. Pulire anche tutte le guarnizioni. Per prevenire l'ulteriore diffusione dei residui, si consiglia di cogliere l'occasione per pulire anche i serbatoi.